

ProVap oxálsav szublimáló

Használati útmutató: Oxálsav szublimáló

- 1. Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz és várjon 4-5 percet míg a szublimáló készülék felmelegszik.
- 2. A szublimáló készüléket helyezük a kaptár elé úgy hogy a kifúvó csöve a kaptár kijárója felé nézzen.
- 3. Az adagolót nyomkodjuk bele az előre elkészített oxálsavba addig míg meg nem telik.
- 4. Az adagolót ejtsük bele a szublimáló csövébe,és a hüvelyk ujjunkkal fogjuk be a cső végét.Ezzel megakadályozva hogy azoxálsav gőz visszaáramoljon a csőben.
- 5. A hőfok 10-15 fokot le fog esni amíg a szublimáció tart.
- 6. Amikor elkezd emelkedni a hőfok az annak a jele hogy elszublimált az oxálsav és mehetünk a következő kaptárhoz.
- 7. A szublimáló átfordításával az adagoló visszacsúszik a csőben, lehet újra tölteni és folytatni a kezelést.

Karbantartás:

Munka végeztével a szublimáló csövébe kevés vizet kell önteni,és át kell fordítani hogy a víz kifolyjon. Ezt nem kötelező minden kezelés után elvégezni, elég akkor ha azt vesszük észre hogy nem megfelelően működik a készülék és dugulásra gyanakszunk.

Az adagolót kezelés után bő vízzel kell elmosni mert a rátapadt oxálsavtól összeragadhat.

Az oxálsav az emberi szervezetre rendkívül veszélyes ezért védőfelszerelés nélkül használni szigorúan tilos!

Védőfelszerelés: Teljes testet borító védő öltözet, védőkesztyű, szemet is védő gázálc megfelelő szűrővel.

Csak védőöldeléssel ellátott hálózati aljzatból szabad üzemeltetni!