

Használati utasítás

(Li-Ion és Li-polymer)

az Ön akkumulátorának üzembe helyezéséhez, élettartamának meghosszabbításához:

F O N T O S

Az akkumulátor formázását és legalább alkalmankénti használatát a vásárlást követően kezdje meg, mert a használaton kívüli állapot mély-lemerüléshez vezet!

Először tölts fel teljesen az akkumulátort (8-10 óra), csak ezután kezdje el használni! (Li-Ion/Li-polymer akkumulátort nem kell teljesen lemeríteni, elég a 10% körül állapot!) Amennyiben készüléke az új akkuval nem kapcsol be, úgy tölts az akkut még abban az esetben is, ha készüléke nem jelez töltést! Ennek ellenére a töltési folyamat zavartalan, pár perc múlva már látható töltés a kijelzőn. Készüléke 15-20 perc eltelte után már bekapcsolható! Tölts addig, amíg készüléke jelzi a folyamat végét! *Formázás* Formázni ezeket az akkukat is szükséges, három-öt teljes feltöltéssel (8-10 óra) érik el maximális kapacitásukat.

Mindennapi használat / Karbantartás

A mindennapi használat során figyelni kell, hogy megfelelő módon végezzük el a töltés folyamatát!

Töltés

Az akku túltöltését a készülék beépített védelmi elektronikája nem teszi lehetővé.

Lemerítés-kisütés

A későbbiekben az akkumulátor teljes lemerítése, kisütése szükségtelen!

Li-Ion/Li-polymer akkumulátort nem kell teljesen lemeríteni, elég a 10% körül állapot!

Mély-kisütésük nem lehetséges, az akkuba épített védelmi elektronika ezt nem teszi lehetővé.

Származási hely:

Kína

Importálja:

Giseke GmbH & Co. KG

